



Bedienungsanleitung und Warnhinweise

Hersteller/Importeur:

pandoo GmbH
Am Wollmatinger Ried 13
D - 78479 Reichenau

Produkt	Wiederverwendbare Bambusteller
Produktnummer	POBT01 - 4260648830872 POBTAS02 - 4260648830964 POBT02 – 4260648830889 POBTAS03 – 4260648830971 POBT03 – 4260648830896 POBTAS04 - 4260648830988
Kategorie	Küchenutensilien / Geschirr
Material	100% Bambus

Beschreibung:

Der pandoo Bambusteller ist eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichem Geschirr und besteht zu 100% aus Bambus. Er eignet sich hervorragend für den täglichen Gebrauch und ist in verschiedenen Größen erhältlich.

Anwendungs- und Pflegehinweise:

- Der Bambusteller ist ideal für den täglichen Gebrauch und zum Servieren von Speisen.
- Kann für alle Arten von Mahlzeiten verwendet werden, eignet sich jedoch nicht für heiße Lebensmittel direkt nach dem Kochen (um Risse oder Verformungen zu vermeiden).
- Spülen Sie den Bambusteller nach jedem Gebrauch von Hand.
- Vermeiden Sie das Einweichen des Tellers über längere Zeit, um die Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit des Materials zu maximieren.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder scharfe Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.

Warnhinweise:

1. **Nicht für Mikrowelle oder Spülmaschine:** Bambusgeschirr ist nicht für die Verwendung in Mikrowellen oder Spülmaschinen geeignet. Die hohe Temperatur und Feuchtigkeit können den Teller verziehen oder beschädigen.
2. **Vorsicht vor direkter Hitze:** Der Bambusteller sollte nicht direkt mit heißen Töpfen, Pfannen oder anderen heißen Gegenständen in Kontakt kommen, da sich das Material verformen kann. Verwenden Sie den Teller nur zum Servieren und nicht zum Kochen oder Erwärmen von Speisen.



3. **Reinigung:** Der Bambusteller sollte nach Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie es, den Teller über längere Zeit in Wasser einzuweichen, da dies das Material schwächen und die Lebensdauer verkürzen kann.
4. **Nicht für den Einsatz mit scharfen Gegenständen:** Um Kratzer oder Beschädigungen auf der Oberfläche zu vermeiden, sollten keine scharfen oder spitzen Gegenstände auf dem Bambusteller verwendet werden. Benutzen Sie nur Kunststoff-, Holz- oder Silikonutensilien zum Umrühren und Servieren.
5. **Lagerung:** Lagern Sie den Bambusteller an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung, um Verformungen oder Rissbildung zu verhindern. Es wird empfohlen, den Teller in einem schrankähnlichen, gut belüfteten Bereich aufzubewahren.
6. **Nicht geeignet für den Gebrauch mit sehr heißen Speisen:** Um eine Verformung des Bambustellers zu vermeiden, verwenden Sie ihn nicht für sehr heiße Lebensmittel direkt nach dem Kochen. Lassen Sie Speisen etwas abkühlen, bevor Sie sie auf den Teller legen.

Entsorgung:

Der Bambus-Teller kann im Restmüll entsorgt werden. Obwohl Bambus biologisch abbaubar ist, wird das Produkt aufgrund der Verarbeitung und der Dichte des Materials nicht in den Kompost gegeben.

Kontakt bei Fragen:

Wenn Sie weitere Fragen zur Verwendung des Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte unter:

pandoo GmbH

Am Wollmatinger Ried 13, 78479 Reichenau, Deutschland

Telefon: +49 (0)7531 957 9000

E-Mail: info@gopandoo.de

Hinweis:

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftige Referenzen auf.

Ort und Datum:

Reichenau, den 23.10.2024

Unterschrift des Verantwortlichen:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Decker', is written over a horizontal line.

Salvatore Decker, Geschäftsführer